

# Signification des messages d'erreur du boot

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-326--message-erreur-boot.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Voici la signification de certains messages d'erreurs du boot:

- Impossible de trouver Ntldr :
- Ntldr manquant ou corrompu
- Secteur de boot manquant dans le MBR
- Disquette présente dans le lecteur

- Ntdetect a échoué
- Ntdetect manquant.

- fichier suivant manquant ou endommagé : /system32/ntoskrnl.exe :
- Ntoskrnl manquant
- Chemin non valide dans Boot.ini
- Boot.ini manquant
- Erreur d'E/S lors de l'accès au fichier du secteur d'amorçage multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) : /bootsect.dos
- Bootsect.dos manquant ou partition DOS déplacée.

Pour plus d'information sur les termes ci-dessus, consultez [Le processus d'amorçage](#) Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-326--message-e>

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)