

Mot de passe du bios - retrouver le mot de passe

Date de dernière mise à jour : 08/02/2014 à 12:46

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/mot-passe-bios.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

UN CONSEIL : SI VOUS AVEZ MODIFIÉ UNE OPTION ET QUE LE PC NE DÉMARRE PLUS CORRECTEMENT, DÉMARREZ LE ET APPUYEZ SUR LA TOUCHE INSERT. SI CELA NE CHANGE RIEN, OUVREZ LE BOÎTIER ET ENLEVEZ LA PILE PLATE QUELQUES INSTANTS. REMETTEZ LA QUELQUES HEURES APRÈS, LE TEMPS AUX ÉVENTUELS CONDENSATEURS DE SE DÉCHARGER DE TOUTE ÉLECTRICITÉ. REDÉMARREZ ENSUITE VOTRE PC. LE BIOS SERA RÉINITIALISÉ.

Il est possible de verrouiller l'accès au PC par un mot de passe : vous ne pourrez alors plus théoriquement le démarrer. Heureusement, il y a une astuce : trouvez la pile plate qui se trouve sur la carte mère. Enlevez là puis remettez-la environ quelques heures après l'avoir enlevée. Voilà. Vous pouvez redémarrer votre PC.

reconfigurer tous les paramètres du BIOS comme ils étaient avant.

Si rien n'a changé, consultez le manuel de votre [carte-mère](#) de manière à savoir comment modifier la position du cavalier nommé clear CMOS qui permet d'effacer le contenu de la mémoire CMOS. Remettez ensuite ce cavalier dans sa position initiale.

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/mot-passe-bios.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)